

TPMX



EQUIPO DE DIAGNÓSTICO SUN DISEÑADO PARA PROBAR LOS SENSORES DEL TPMS (SENSORES DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS).




- Realiza el diagnóstico de los sensores de control de presión de neumáticos
- Muestra datos del sensor: ID, presión, temperatura y estado de la batería
- Proporciona procedimientos de reinicio específicos del vehículo.
- Programación de sensores.




Al probar los sensores, coloque la antena TPMX del lado de la válvula.


INICIO




Cargue el TPMX con el cargador que incluye el equipo.



Presione el botón de encendido para prender el dispositivo. El mismo botón se usa para apagar el dispositivo cuando sea necesario.



Las pantallas de inicio muestran el número de versión del software en la parte inferior derecha de la pantalla.




Usa los botones de navegación para seleccionar una función.




CARACTERÍSTICAS Y VISUALIZACIÓN

Vista Frontal



Vista Interior



DESCRIPCIÓN DE ICONOS Y OPERACIÓN DE TPMX

PRUEBA DE PRESIÓN



Realice esta función para recuperar la información del sensor TPM, como la identificación única del sensor, la presión, la frecuencia, la temperatura y el estado de la batería. (Nota: los sensores de la correa Ford deben estar "doblados" para girar 180 grados. La información obtenida del sensor garantiza que el sensor TPMX se haya aplicado y funcione correctamente).

AJUSTAR / ROTAR



Lleve a cabo el procedimiento de liberación del sistema TPM después de realizar algún servicio en los neumáticos o después de ajustar la presión. Nota: el ajuste de presión en frío siempre se recomienda cuando se ajustan las presiones al valor especificado.

CAMBIAR SENSOR



Reemplace el sensor del vehículo con un sensor original. Siga las instrucciones en pantalla y vuelva a aprender el sistema TPM después de reemplazar todos los sensores. Cada procedimiento de reaprendizaje específico se proporciona junto con las instrucciones de programación del sensor.



DESCRIPCIÓN DE ICONOS Y OPERACIÓN DE TPMX

FUNCIONES ESPECIALES



Las funciones especiales mejoradas están disponibles en el TPMX y permiten al usuario volver a aprender y registrar con éxito el nuevo sensor. Las funciones especiales incluyen prueba de control de teclas, sensor REDI - Desbloqueo y futuros procedimientos de TPMS.

REAPRENDER



Instrucciones específicas para el vehículo que ayudan en el registro del nuevo sensor después del reemplazo. Instruyen sobre el uso del equipo de diagnóstico SUN para escanear códigos DTC, además de dirigir al usuario a un diagnóstico completo. Siempre se recomienda el diagnóstico de todos los DTC antes de REPARAR con éxito.

AJUSTES



Configuraciones personalizadas que se adaptan a las preferencias del usuario, como la posición geográfica, las unidades de medida y el idioma

ICONOS DE CONTROL



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Información adicional sobre el fabricante, modelo, año y sistema



Imprimir información del sensor

Conectar a la computadora para imprimir los últimos datos del sensor del vehículo



Prueba

Sensar para lectura de datos



Siguiete

Confirmar selección

Contenido

- TPMX - Ferramenta de diagnóstico
- TPMX- 1 Cable USB
- TPMX- 2 Cable de carga
- 0671-0854 Estuche de almacenamiento
- TPMX-3 Unidad USB TPMSConnect

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.



UNIDAD USB


TPMSCONNECT

La unidad USB se utiliza para instalar el portal TPMSconnect y también contiene el manual del usuario de TPMX.

Inserte la unidad USB en el puerto USB de la computadora y siga las instrucciones en pantalla.

Esto le mostrará al usuario el registro inicial del producto y también actualizará el software TPMX a la versión más actual.

Después de los primeros 12 meses, al comprar la actualización del software TPMS4U se permitirán las actualizaciones para los próximos 12 meses.



SOPORTE AL CLIENTE

Teléfono de soporte técnico: 01 800 953 0019

Email: soportediagmx@snapon.com

Página Web: www-sun-la.com

INFORMACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE

El usuario tiene acceso a actualizaciones de software durante 12 meses cuando se instala TPMSconnect y se registra el TPMX. Al finalizar los primeros 12 meses, el usuario puede comprar una actualización solicitándola a través del software TPMS4U.

IMPRIMIENDO INFORMACIÓN DEL SENSOR CON TPMSCONNECT

El TPMSconnect permite al usuario imprimir información del sensor, como la presión de los neumáticos, la temperatura, la frecuencia, el estado de la batería de todos los sensores activos del vehículo. Esto se puede personalizar para adaptarse a cada vehículo y adjuntarlo a la orden. Si desea descargar TPMSConnect, visite www.sun-la.com y vaya a la página TPMX.

